

Spessore pannello (mm)	Spessore Nominale Supporti Acciaio		TERVOLTAICO INTERASSE APPOGGI (cm)														
	Esterna (mm)	interna (mm)	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600
30	0,50	0,50	240	195	160	135	110	80	60								
	0,60	0,50	235	200	175	155	125	95	70	50							
	0,80	0,50	235	200	170	150	135	115	85	65							
40	0,50	0,50	290	235	200	170	145	120	90	70	55						
	0,60	0,50	310	260	225	190	165	130	100	80	60						
	0,80	0,50	305	260	225	200	175	155	120	95	70	55					
50	0,50	0,50	335	280	235	205	175	155	125	100	80	65	50				
	0,60	0,50	370	310	265	225	195	175	135	110	90	70	55				
	0,80	0,50	375	320	275	245	220	200	160	125	100	80	65				
60	0,50	0,50	380	320	275	240	210	185	160	130	110	90	70	50			
	0,60	0,50	420	355	305	265	230	205	175	145	115	95	80	55			
	0,80	0,50	445	380	330	290	260	235	200	165	135	110	90	60			
80	0,50	0,50	470	405	355	310	275	245	220	195	170	145	120	85	60		
	0,60	0,50	510	440	385	340	305	270	245	220	185	155	130	95	65		
	0,80	0,50	585	500	435	385	345	310	285	240	205	170	145	105	75		
100	0,50	0,50	560	490	430	385	345	305	275	250	225	200	175	130	95	70	55
	0,60	0,50	605	530	470	420	375	340	305	275	250	220	190	140	105	80	60
	0,80	0,50	680	595	525	465	415	375	345	315	280	240	205	155	115	90	65
120	0,50	0,50	650	575	510	460	410	370	335	300	275	250	225	180	135	110	
	0,60	0,50	695	620	545	485	435	395	360	330	305	280	250	190	145	110	85
	0,80	0,50	730	625	545	480	435	390	365	330	305	285	265	210	160	125	100
150	0,50	0,50	780	665	585	515	465	420	380	350	330	300	280	245	200	160	130
	0,60	0,50	775	665	580	510	460	415	380	350	325	300	280	250	215	170	135
	0,80	0,50	775	660	575	510	455	415	380	345	320	305	280	245	225	185	150

Calcolo Eseguito in accordo Norma UNI EN 14509 Allegato E.  
• Valori in Nero: Stati Limite Ultimo  
• Valori in Rosso: Stati Limite di Esercizio (deformazione/freccia)  
Contattare i ns. uffici in caso di zone con carico neve persistente

Calculation performed in accordance to attached E UNI EN 14509 Norm:  
• Values in Black: Ultimate Limit States  
• Values in Red: Serviceability Limit States (deflections)  
Contact our office in area with snow load persistent